

Eigen-Wartung durch Nutzer



Objektadresse	<input type="text"/>
Nutzername	<input type="text"/>
Etage/Lage	<input type="text"/>

- - 20__ - R
 > bitte unbedingt **Aktenzeichen** von Seite 1 übertragen

Geräte-Nr.	Zimmer	Funktion OK	RWM ist defekt/mangelhaft

Funktionsprüfung nach DIN 14676

Ich/wir bestätigen durch ankreuzen der Spalte „Funktion OK“ folgende Prüfungsergebnisse festgestellt zu haben:

- Es sind in allen Aufenthaltsräumen Rauschwarnmelder (RWM) vorhanden, mit Ausnahme von Wohnzimmer, Bad, Küche – soweit diese keine Fluchräume sind (also z. B. Durchgangsräume zum 1./2. Rettungsweg). Dies entspricht der Mindest-Ausstattung. Bei Optimalausstattung können auch weitere Räume mit RWM ausgestattet sein.
- Die Geräte sind nicht untereinander oder über mehrere Wohn-/Gewerbeeinheiten hinweg vernetzt.
- Der RWM wurde seit der letzten Prüfung nicht versetzt oder demontiert.
- Der RWM ist **frei zugänglich**, nicht verbaut/verdeckt und nicht (durch Malerarbeiten) überstrichen.
- Die Raucheintrittsöffnung am RWM ist frei und nicht verdeckt, verschmutzt o.ä.
- Der RWM ist nicht offensichtlich beschädigt (soweit aus Sichtprüfung erkennbar).
- RWM mit **Prüftaste**: Die Prüftaste wurde betätigt und der Alarm ordnungsgemäß ausgelöst.
- Der **Akku** besitzt noch eine ausreichende Ladung – es erscheint kein Blinksignal o.ä., wonach der Akku/die Batterien zu erneuern sind.
- In dem Raum wurden seit der letzten Prüfung keine Veränderungen im Grundriss vorgenommen (neue Zwischenwände, Wand- od. Deckendurchbrüche etc.).
- Bei RWM mit Netzstromanschluß (230V): Die Funktionsprüfungen wurden ohne Netzstromversorgung durchgeführt (Akku-Betrieb).

Wenn Sie unsicher sind, ob das Gerät einwandfrei funktioniert, kontaktieren Sie bitte den im Objekt tätigen Servicepartner oder einen Elektrofachbetrieb.

Prüfdatum	<input type="text"/>
Name des Prüfers	<input type="text"/> <small>nur soweit abweichend vom Nutzer</small>

Unterschrift d. Nutzers	<input type="text"/>
-------------------------	----------------------